

iGS-021 User Guide V1.2

**IGS-021 D&N T° Control**

**User Guide**

The unit has to sense some light to operate in day mode and needs 5 sec. to detect day/night transitions.

**To set day and night temperatures :** Align DAY and NIGHT knob markers to desired temperatures.

**To change from heating to COOLING :** disconnect the unit from the power outlet, turn both knobs fully clockwise (beyond the last line on scale), reconnect the unit, immediately turn both knobs fully counter clockwise and wait 2 seconds; then readjust your Day and Night knobs for normal cooling operation.

**To change from cooling to HEATING :** same as above with the following difference : start with knobs fully counter clockwise, power up and then immediately turn both knobs to fully clockwise and wait 2 seconds. Then readjust your Day and Night knobs for normal heating operation.

**The Cooling/Heating setting is saved into the thermostat.**

iGS-021 Mode d'emploi version 1.3

**IGS-021 Contrôleur T° jour/nuit**

**Mode d'emploi**

Le contrôleur doit percevoir de la lumière pour opérer en mode jour. Cinq (5) secondes sont nécessaires afin de détecter un changement jour/nuit.

**Pour ajuster les températures de jour et de nuit :**

Ajuster les boutons JOUR et NUIT aux températures désirées.

**Pour configurer le thermostat en REFROIDISSEMENT :**

Débrancher le contrôleur de son alimentation, tourner les deux boutons jusqu'au bout dans le sens horaire, rebrancher le contrôleur et immédiatement tourner les deux boutons sens anti-horaire jusqu'au bout et attendre deux secondes. Réajuster les boutons JOUR et NUIT pour opérer normalement en refroidissement.

**Pour configurer le thermostat en CHAUFFAGE :**

Même procédure que la précédente à la différence suivante : commencer la procédure avec les boutons tournés dans le sens anti-horaire, puis après le branchement tourner les deux boutons dans le sens horaire jusqu'au bout et attendre deux secondes. Réajuster les boutons JOUR et NUIT pour opérer normalement en chauffage

**La sélection REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE est sauvegardée par le contrôleur.**

iGS-021 Guía de uso Revisión 1.1

**IGS-021 Termostato de precisión**

**Guía de uso**

La unidad debe percibir un poco de luz para operar durante el modo día y toma 5 segundos para detectar las transiciones entre día/noche.

**Para ajustar la temperatura de día o de noche :** Alinear los botones día y noche a las temperaturas deseadas.

**Para cambiar de calentar a ENFRIAR :** Desconecte el termostato del enchufe, gire completamente ambos botones en el sentido de las agujas del reloj (pasando la última línea en la escala), vuelva a conectar el termostato, gire al instante ambos botones en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta el final y espere 2 segundos; luego reajuste los botones Día y Noche para una operación normal de enfriamiento.

**Para cambiar de enfriar a CALENTAR :** Haga lo mismo, con la siguiente diferencia: comience con los botones girados totalmente hasta "power up" en el sentido contrario de las agujas del reloj, después de una vuelta completa en el sentido de las agujas del reloj y espere 2 segundos; luego reajuste los botones Día y Noche para una operación normal de calentamiento.

**La selección Enfriar / Calentar queda grabada en el termostato.**